
This Document is explain how to set function on GPSWOX


1. Ignition status
2. Alarm notification
3. Send command (cut fuel/ resume fuel, or more you need)

Este documento explica cómo configurar la función en GPSWOX


1. Estado de encendido
2. Notificación de alarma
3. Enviar comando (cortar combustible/reanudar combustible, o más que necesite)


TK100 igual que G06L (estado, alarma, ¡solo enviar comando diferente!)








----------Alertas----------


Alertas
Geocercas
Rutas
Reportes
Regla



Agregar nuevo
Dispositivos
Tipo
Geocercas
Horario
Notificaciones
Nombre*:
Dispositivos*:
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Sin grupo
869731050274323
Unidad #111
1
869731050465137
echo 4g 03377



Agregar nuevo
Dispositivos
Tipo
Geocercas
Horario
Notificaciones
Comando
Tipo:
Exceso de velocidad
Exceso de velocidad
Duración de estacionado
Duración fuera de línea
Duración de encendido
La duración de inactividad
Comienzo del movimiento
Cambio de controlador
Cambio de conductor no autorizado
Geocerca de Entrada
Geocerca de Salida
Geocerca de Entrada/Salida
Eventos personalizados
SOS
Combustible (Relleno / Robo)
Distancia
PDI - Duración de la parada
PDI - Duración inactiva


Configuración
Principal
Grupos de objetos
Conductores
Eventos
Puerta de enlace SMS
Plantillas de SMS
Plantillas de GPRS
Widgets
Tablero
Unidad de distancia:
Kilómetro
Unidad de capacidad:
Litro
Unidad de altitud:
Metro



Editar
Mostrar siempre:
Protocolo de dispositivos:
8024 / g200
Condiciones:
Alarma
Igual a (=)
powerCut
Etiqueta
Igual a (=)
Valor tag
%SETFLAG[D1,D2,D3]% - se utiliza para detectar caracteres individuales o algunas de valor del parámetro. D1 - a partir carácter. D2 - cantidad de caracteres. D3 - valor.
Mensaje:
powerCut
Guardar
Cancelar



Alertas
Geocercas
Rutas
Objetos
Eventos
Historial
Búsqueda
SOS
Movement Alarm
Energía eliminada
Editar
Eliminar


Editar
Dispositivos
Tipo
Geocercas
Horario
Notificaciones
Nombre*:
Energía eliminada
Dispositivos*:
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Sin grupo
869731050274323
Unidad #111
1
869731050465137
echo 4g 03377


Editar
Dispositivos
Tipo
Geocercas
Horario
Notificaciones
Comando
Tipo:
Eventos personalizados
Evento
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Eventos personalizados
powerCut (g200)
Eventos personalizados pueden ser definidos en Configuración -> pestaña de Eventos.
Duración continua(s)
0
Guardar
Cancelar
Eliminar

----------Encendido----------


Editar
Principal
Iconos
Avanzado
Sensores
Servicios
Exactitud
Cola
Cámaras
+ Añadir sensor
Nombre del sensor
Plantilla del sensor
Ignition
Encendido ON/OFF
Grupo sensor:
Ninguna
Guardar
Cancelar


Editar
Nombre del sensor:
Encendido
Plantilla del sensor:
Encendido ON/OFF
Nombre de la etiqueta:
ignition
Convertir a binario:
DEC
HEX
ESTABLECER BANDERA
Valor ON:
Igual a (=)
true
Valor OFF:
Igual a (=)
false
Añadir al historial
Guardar
Cancelar

----------Comando GPRS ----------



Formato de la siguiente manera:

vea la parte azul que es el comando que debe copiar de la lista de comandos de SMS, cada comando que puede enviar a través del formato

*HQ,869731050274323,CMD,130305,stop654321#

*HQ,869731050274323,CMD,130305,resume654321#

Editar

Título:

Reanudar combustible

Adaptado:

Protocolo

Protocolo de dispositivos:

8024 / g200


Mensaje:

*HQ,869731050274323,CMD,130305,stop123456#

Comando RAW (sólo se admiten los comandos de texto)

Puede utilizar estas variables:
[%IMEI%] - el IMEI del dispositivo seleccionado

Guardar Cancelar





---------- TK100 ----------

*HQ,867232052934370,S20,153641,1,0# (reanudar el combustible)

*HQ,867232052934370,S20,153601,1,1# (cortar combustible)

